

PROGRAMMATION MANUELLE XTRAIL—NAVARRA—MURANO



1. Fermer toutes les portes
2. Verrouiller les portes en utilisant l'interrupteur de la portière
3. Insérer et retirer entièrement la clé du contact 6 fois (dans les 10 sec)
4. Les warning s'allume 1 fois = Mode programmation.
5. Insérer la clé dans le contact et la positionner sur le cran accessoire.
6. Presser une fois et une seule un bouton de la première télécommande (dans les 5 sec)
7. Les warning s'allume 1 fois = télécommande programmée
8. Pour une télécommande supplémentaire : Déverrouiller et verrouiller les portes en utilisant l'interrupteur de la portière
9. Répéter les étapes 6 et 7 pour chaque nouvelle télécommande
10. Revenir en position off avec la clé pour clôturer la procédure

Un maximum de 4 télécommandes à distance peuvent être programmées