



MLHU-HAAP5



MLHU-HAAP6





CHANGER UNE COQUE VAG SERTIE PAR UNE GOUPILLE



Démonter une coque vag sertie par une goupille sans endommager le transpondeur.

1. Râper la coque  avec précaution afin de faire apparaître la goupille 



GOUPILLE

